Modem 56K V.90

Manuel d’ installation

Copyright

Copyright . 2002 est la propriété de cette société. Tous droits réservés. Sont interdites, la reproduction, la transmission, la transcription, la mémorisation dans un système de sauvegarde où la traduction dans une autre langue ou en langage informatique quels qu'ils soient, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit ou quelqu'en soit le moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou de tout autre genre, sans avoir obtenu au préalable le consentement de notre entreprise.

Non-responsabilité

La présente entreprise n'admet pas de requetes ni de garantie, explicites ou implicites, au sujet du contenu et de manière spécifique exclu la possibilité de garantie, commerciabilité ou adaptabilité pour des buts particuliers. Le logiciel décrit dans le présent manuel est vendu ou concédé en licence "tel quel". Si les programmes devaient présenter des problèmes après l'achat, l'acquéreur (et non pas la présente entreprise, son distributeur ou concessionaire) est tenu de prendre en charge tous les coûts de manutention ainsi que les coûts dus à des dommages accidentels ou des conséquences dérivants d'un défaut du logiciel. La présente entreprise se réserve en outre le droit de revoir le contenu de cette publication et d'y apporter des modifications de temps en temps, sans obligation d'informer les utilisateurs de ces changements. Nous avons fait tout notre possible afin d'éviter la présence d'erreurs dans le texte, dans les images et dans les tableaux présents dans ce manuel, dans le logiciel et le disque dur. Cependant, nous ne pouvons pas garantire l'absence totale d'erreurs et/ou omissions et nous vous prions de nous les signaler. Enfin, nous ne pouvons être retenus responsables pour quelque perte que ce soit, dommage ou incompréhension avenus directement ou indirectement, suite à l'utilisation de notre manuel logiciel et/ou disque dur.

Toutes les marques ou noms de produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques commerciales et/ou brevetées par leurs propriétaires respectifs.

Sommaire

1.1 Introduction 1
1.2 Dans la boîte 1
1.3 Principales Caractéristiques 1
1.4 Configuration minimale 2
1.5 Installation hardware 3
1.6 Installation des pilotes (WinXP/Win2000) 4
1.7 Installation des pilotes (Win98/SE/ME) 8
1.8 Fax-Talk 11
1.9 Support 14

A01-PE1/M3

1.1 Introduction

Félicitations pour avoir choisit ce modem données/fax. Il s'agit d'un modem qui comporte les innovations les plus récentes du design des modem à haut débit, des innovations qui rendent la communication plus rapide et plus simple. Le guide au démarrage rapide indiquera à l'utilisateur les modalités d'installation et d'utilisation du modem pour profiter au maximum de ses fonctionnalités. Installation simple, Utilisation facile et Connexion rapide. Le nouveau standard (**mise à jour possible à la norme V92)** V.92 permet une connexion rapide en ignorant certaines phases de la séquence de training et en stabilisant la connexion plus rapidement ; à cela s'ajoute la communication avec une vitesse montante jusqu'à 48Kb/s. Grâce au protocole V. 44, il améliore la compression des données jusqu'à 30%, diminuant ainsi les temps d'attente. Le logiciel en Français permet de gérer le modem comme un répondeur téléphonique digital. De plus, doté d'une entrée microphone/sortie Speaker, il peut aussi être utilisé comme un véritable appareil téléphonique.

1.2 Dans la boîte

Au moment d'ouvrir la boîte, vérifiez son contenu :

- Web Runner 56K V90 (mise à jour possible à la norme V92)
- CR Rom avec pilotes, manuels et FaxTalk
- Câble RJ-11

- Câble serie RS232
- Guide d'installation
- Adaptateur d’alimentation

1.3 Principales caractéristiques

- Modem PSTN externe
- Connexion par port série
- Mise à jour possible à la norme V92
- Jusqu’ à 56Kbps en flux descendant
- Chip:Intel/Ambient™ (MD566X)
- Fax haute vitesse : envoi et réception jusqu'à 14400 bps
- Prise micro et haut-parleur [Il est possible d'utiliser le produit comme un téléphone véritable sans nécessité d'une carte sonore dans l’ordinateur]
- Systèmes d’exploitation : Windows 95 / 98 / Me / NT.4 / 2000 Pro / XP et Linux
- Livré avec FaxTalk (Fax, téléphonie, répondeur)
- Langage de commandes : AT classiques
- Protocoles de communication gérés

  -Vitesse descendante jusqu’à 56Kbps

  -ITU-V.90 56K

  -Correction d’erreurs: ITU-V.42 et MNP 2–4

  -Compression de données: ITU-V.42 bis et MNP 5

  -ITU-T V.34 (33,600 - 2,400 BPS)

-ITU-T V.32 bis, V.23, V.22 bis, V.21
-V.80/H.324

1.4 Configuration minimale

Avant d'installer le modem vérifier les caractéristiques nécessaires pour un fonctionnement correct avec le nouvel apparat.

- Pentium 166Mhz , ou plus rapide
- 32MB Ram
- Un port serie (RS232)
- Lecteur CDRom
- Windows95/98/ME/NT4.0/2000/XP ou Linux
- 10Mo de libre sur le Disque-Dur

1.5 Installation Hardware

Eteignez votre ordinateur, connectez le câble série au modem et l'autre extrémité du câble à un port série de votre ordinateur. Raccordez le câble téléphonique (fourni) sur votre ligne téléphonique.

Attention: S'assurer que la prise téléphonique utilisée soit de type PSTN analogique, la ligne ISDN (RNIS) peut endommager le modem.

1.6 Installation des pilotes XP/2000

Insérez le CD fourni et allumez l'ordinateur. Dès que vous connectez le Web-Runner modem au port série de l'ordinateur, une nouvelle fenêtre apparaîtra. Sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)** et cliquez sur **Suivant**. Dans la fenêtre suivante (en utilisant Win2000) sélectionner **Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)** et cliquez sur **Suivant** .


Installazione guidata nuovo hardware.
Installazione guidata nuovo hardware
Questa procedura guidata consente di installare il software per:
USB Device
Se la periferica è dotata di un CD o un disco floppy di installazione, inserirlo nell'apposita unità.
Scegliere una delle seguenti opzioni:
Installa il software automaticamente (scelta consigliata)
Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)
Per continuare, scegliere Avanti.
< Indietro
Avanti >
Annulla

Dans la fenêtre suivante sélectionner **Rechercher les meilleur pilote dans ces emplacements** et **Inclure cet emplacements dans la recherche**. Sélectionnez (en utilisant Win2000) **Emplacement spécifique** et cliquez sur **Suivant**. Cliquez après sur **Parcourir** pour atteindre l'emplacement des pilotes (D:\Driver\Webrunner\WinXP-2000). Cliquez sur **OK**. Cliquez enfin sur **Suivant**.


Installazione guidata nuovo hardware.
Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.
Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi.
Utilizzare le caselle di controllo che seguono per limitare o espandere la ricerca predefinita, che include percorsi locali e supporti rimovibili. Il miglior driver disponibile verrà installato.
Cerca nei supporti rimovibili (unità floppy, CD-ROM...)
Includi il seguente percorso nella ricerca:
Sfoglia
Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente.
Scegliere questa opzione per selezionare da un elenco il driver di periferica. Il driver contenuto nell'elenco potrebbe non essere quello più aggiornato per la periferica.
< Indietro
Avanti >
Annulla

Répondez **Continue** aux questions éventuelles (Signature Numérique), et après cliquez sur **Suivant**.


Installazione hardware
Il software che si sta installando per l'hardware:
Ambient 56K External MODEM
non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificarne la compatibilità con Windows XP. (Informazioni sul testing.)
L'installazione del software potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile. Microsoft consiglia di arrestare l'installazione e di contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un prodotto software che abbia superato il testing del programma Windows Logo.
Continua
Arresta installazione

Cliquez enfin sur **Terminer** pour finir l'installation.

Attention: avant d'allumer le PC il faut allumer le Web Runner **!**

À ce point il faut créer la connexion Internet.

Win2000 : Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Paramètres et Connexions réseau et accès à distance**. Double-cliquez sur **Etablir une nouvelle connexion** dans la fenêtre **Connexions réseau et accès à distance**. Dans la prochaine fenêtre, la page d'accueil de **l'Assistant Connexion réseau**, cliquez sur **Suivant** pour continuer. Cochez **Connexion à Internet** puis cliquez sur **Suivant**. Cochez l'option **Je veux configurer ma connexion Internet manuellement ou me connecter via un réseau local (LAN)**, puis cliquez sur **Suivant**.

Dans la prochaine fenêtre, cochez la ligne **en utilisant ma ligne téléphonique et un modem** et cliquez sur **Suivant**. Saisissez le numéro d'appel composé par votre modem dans le champ **Numéro de téléphone** et cliquez sur **Suivant.** Saisissez alors votre **Nom d'utilisateur réseau** dans la case **Nom d'utilisateur** et votre mot de passe de connexion dans la case **Mot de passe**. Cliquez ensuite sur **Suivant**. Insérez, enfin, le **Nom de la Connexion** pour terminer.

WinXP : Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Paramètres et Panneau de configuration.** Double-cliquez sur **Connexions réseau** et cliquez sur **Créer une nouvelle connexion**. Vous arrivez sur lla page d'accueil de **l'Assistant Nouvelle Connexion,** cliquez sur **Suivant** pour continuer. Cochez **Etablir une connexion à Internet** puis cliquez sur **Suivant**. Cochez **Configurer ma connexion manuellement** et cliquez ensuite sur **Suivant**. Cochez **Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance** et cliquez ensuite sur **Suivant.** Sélectionnez le modem que vous utilisez en cochant la case correspondante. Maintenant vous insérez :**Nom du fournisseur**, **Numéro de téléphone, Nom d'utilisateur, Mot de passé** .

1.7 Installation des pilotes 98/ME

Insérez le CD fourni et allumez l'ordinateur. Dès que vous connectez le Web Runner modem au port série de l'ordinateur, une nouvelle fenêtre apparaîtra. Cliquez sur **Suivant** .

Installazione guidata Nuovo hardware
Saranno cercati i nuovi driver per:
Periferica USB composita
Un driver di periferica è un programma che permette a una periferica hardware di funzionare.
< Indietro
Avanti >
Annulla

Dans la fenêtre suivante sélectionner **Rechercher le meilleur pilote** (choisir **Spécifier l'emplacement du pilote[avancé]** avec ME) et cliquez sur **Suivant** . Sélectionner (en utilisant WinME) **Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé)** et **Définir un emplacement** . (Sur Win98 choisir **Spécifier un emplacement).** Cliquez sur **Parcourir** pour atteindre l'emplacement des pilotes **(**D:\ Driver\WebRunner\Win9x ou WinME). Cliquez enfin sur **Suivant**.

Installazione guidata Nuovo hardware
Scegliere l'operazione da effettuare
Cerca il miglior driver per la periferica (scelta consigliata).
Visualizzare un elenco dei driver disponibili, permettendo di selezionare il driver desiderato.
< Indietro
Avanti >
Annulla

L'assistant d'installation apparaît. Cliquez sur **Suivant** . Cliquez, pour finir, sur **Terminer**.

Attention: Windows 98 peut nécessiter une mise à jour. Insérez le CD-Rom d'origine de Windows 98 et cliquez sur OK. La fenêtre de copie des fichiers apparaît, tapez le chemin d'accès aux fichiers sur votre lecteur de CD-Rom (D:\WIN98) ou sur votre disque dur. Cliquez sur **OK** pour continuer l'installation.

Inserire il disco
Inserire il disco con l'etichetta "CD-ROM di Windows 98 Seconda edizione " e scegliere OK per proseguire.
OK
Copia file in corso...
Impossibile trovare il file ATMUI.DLL su CD-ROM di Windows 98 Seconda edizione
Inserire CD-ROM di Windows 98 Seconda edizione nell'unità selezionata e scegliere OK.
OK
Annulla
Ignora file
Dettagli...
Copia file da:
H:\WIN98

À ce point il faut créer la connexion Internet.

Win98 : Double-cliquez sur l'icône **Poste de travail** situé sur le bureau. Ensuite double-cliquez sur **Accès réseau à distance**. Double-cliquez sur **Nouvelle connexion** dans la fenêtre **Accès réseau à distance**. Dans la prochaine fenêtre, dans le champ **Entrez un nom pour l'ordinateur appelé**, entrez le nom de votre choix. Par défaut votre modem s'affiche dans le champ **Sélectionnez un périphérique** : ne changez rien. Cliquez ensuite sur **Suivant**. Saisissez le numéro d'appel composé par votre modem. Dans le champ Indicatif du Pays ou de la Région choisir France(33). Cliquer sur **Suivant** pour terminer.

WinME : Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Paramètres et Accès réseau à distance**. Double-cliquez sur **Nouvelle connexion** dans la fenêtre **Accès réseau à distance**. Dans la prochaine fenêtre, dans le champ **Entrez un nom pour**

l'ordinateur appelé, entrez le nom de votre choix. Par défaut votre modem s'affiche dans le champ **Sélectionnez un périphérique** : ne changez rien. Cliquez ensuite sur **Suivant**. Saisissez le numéro d'appel composé par votre modem. Dans le champ Indicatif du Pays ou de la Région choisir France(33). Cliquer sur **Suivant** pour terminer.

1.8 Fax-Talk

Le Web Runner USB est en mesure, grâce au software FaxTalk fourni avec le produit et à ses caractéristiques techniques, de devenir un instrument multi-usage qui permet l'envoie/réception de fax simultanément et dont l'usage permet de rivaliser avec un répondeur téléphonique sophistiqué. Une fois lancé le Setup, vous devrez tout d'abord choisir la langue, puis vous sera proposé une liste de modems installés sur PC (choisir SmartUSB, si vous en aviez plusieurs). La reconnaissance des caractéristiques du modem commencera immédiatement. Un tel processus est complètement automatique, vous n'aurez rien d'autre à faire qu'attendre quelques secondes. Une fois terminée l'installation, il vous sera demandé de relancer le Systèmes d'exploitation.

En cliquant sur l'icone Fax Talk Communicator, vous serez dirigé vers la fenêtre principale du programme.

En allant sur le menu **Configurer** puis **Programme**, il est possible de régler toute une série de paramètres et d'effectuer une configuration personnelle du répondeur téléphonique (le logiciel dispose de toute une série de messages pré-enregistrés en Français). En allant en revanche sur le menu **Fichier** et puis sur **Envoyer une télécopie**, il est possible d'envoyer immédiatement un fax. Pour plus de détails consulter le guide électronique en Français fournit avec le logiciel (**Rubriques d'aide** dans le menu **?**) ou consulter la section FAQ du site www.atlantis-land.com.

1.9 Support

Pour tout problème vous pouvez contacter le service gratuit: l'help desk téléphonique (02/93907634) d'Atlantis Land qui vous fournira une assistance du lundi au vendredi de 9.00 à 13.00 et de 14.00 à 18.00. Vous pouvez aussi nous contacter par fax (02/93906161) ou par messagerie électronique (info@atlantis-land.com ou bien tecnici@atlantis-land.com) pour exposer d'éventuelles demandes ou problèmes :

Atlantis Land SpA

Via Gandhi 5 Ing2, Scala A

20017 Mazzo di Rho (MI)

Tel: +39.(0)2.93906085
Fax: +39.(0)2.93906161
Help Desk :+39.(0)2.93907634
Email: tecnici@atlantis-land.com
WWW: www.atlantis-land.com